

DRAADLOZE HOOFDBAND MICRO

Aansluitingen :

	<p>Set draadloze micro: -flightcase in twee delen <i>Deksel:</i> 1 zender met broekclip, 1 hoofdbandmicrofoon, 1 stroomkabel, 1 XLR-XLR kabel, 1 batterijlader, 4 oplaadbare AA-batterijen</p> <p>Case: ontvanger met de aansluitingen</p>
	<ul style="list-style-type: none">- plaats oplaadbare batterijen in de zender- plaats de twee extra oplaadbare batterijen in de lader
 	<ul style="list-style-type: none">- sluit de ontvanger aan de netspanning- verbind ontvanger met micro-ingang van mengpaneel of versterker, met XLR kabel <ul style="list-style-type: none">- sluit hoofdbandmicrofoon aan het zendertje

Werking:

	<p>de frequentie die op de display van de zender en die op de display van de ontvanger moet dezelfde zijn.</p>
	<p>De zender aanzetten door ON/OFF knop op de binnenzijde in te drukken.</p>
	<p>De micro kan inactief (MUTE) geplaatst worden door op de bovenkant van de zender knop naar links te verschuiven. (op dit moment werkt de zender nog, maar wordt de microfunctie uitgeschakeld).</p>