




DRAADLOZE MICRO

Aansluitingen :

	<p>Set draadloze micro: -flightcase in twee delen <i>Deksel:</i> 1 draadloze micro, 1 grote microklem, 1 stroomkabel, 1 XLR-XLR kabel, 1 batterijlader, 4 oplaadbare AA-batterijen</p> <p>Case: ontvanger met de aansluitingen</p>
	<ul style="list-style-type: none">- plaats oplaadbare batterijen in de micro- plaats de twee extra oplaadbare batterijen in de lader
	<ul style="list-style-type: none">- sluit de ontvanger aan de netspanning- verbind ontvanger met micro-ingang van mengpaneel of versterker, met XLR kabel

Werking:

	<p>de frequentie die op de display van de micro en die op de display van de ontvanger moet dezelfde zijn.</p>
	<p>De micro aanzetten door het rode knopje op de achterzijde licht in te drukken.</p>
	<p>De micro kan inactief (MUTE) geplaatst worden door de achterring verder te draaien en de MUTE knop naar links te verschuiven. (op dit moment werkt de zender nog, maar wordt de microfunctie uitgeschakeld).</p>